

## Belső program (firmware) frissítése

A programfrissítést az FWLoader programmal lehet elvégezni. A program elindítása után a kapcsolat típusának TCP/IP-t kell beállítani, majd beírni a frissíteni kívánt eszköz IP címét és portszámát (ami 1001 legyen), kettősponttal elválasztva. A készülék PCS-címe a 12 jegyű gyári szám utolsó hat számjegye (ez megtalálható a készülék alján, például „80212163236” gyári szám esetén a PCS-cím „163236”), ezt írjuk a PCS-cím mezőbe. Ezután ki kell tallózni a firmware fájlt (.pfw kiterjesztésű fájl), és a "Telepítés" gombot megnyomni. A telepítés befejezése után az eszköz már az új programmal fog elindulni.